

DANCOVER[®]



Manual Part 2
Conseils de sécurité

Attention !

Dans certains pays, il est possible que vous ayez besoin d'un permis pour monter une tente de stockage arquée ou un abri de stockage d'une certaine taille - normalement supérieure à 50 m². Il est de votre responsabilité de vous conformer aux règles et réglementations locales et de vous assurer que la tente de stockage soit correctement montée conformément au manuel ci-joint. Il est très important que vous assembliez toutes les pièces conformément aux instructions et que vous fixiez la tente de stockage arquée à la base de manière sûre. Ne sautez aucune pièce ni aucune étape.

Conditions météorologiques et kits de sécurité

Ne montez jamais une tente de stockage arquée par mauvais temps ou lorsqu'il y a du vent. Vérifiez les prévisions météorologiques avant de commencer à monter la structure. En cas de mauvaises conditions météorologiques, il vous incombe de veiller à ce que la tente de stockage arquée soit fixée en toute sécurité, afin que la structure ne puisse pas causer de dommages aux personnes, aux bâtiments, etc.

Utilisez des sangles tempête et des piquets de terre — ou d'autres solutions — pour fixer la structure, qu'elle soit utilisée pendant une courte ou une longue période. N'utilisez pas de source de feu, de matériel de soudage ou d'autres sources susceptibles de s'enflammer à l'intérieur ou à proximité de la tente de stockage. Ne restez jamais à l'intérieur de la tente de stockage pendant des conditions météorologiques extrêmes !

Les tentes de stockage arquées sont des structures temporaires

Toutes nos tentes de stockage arquées sont des structures temporaires destinées uniquement au stockage provisoire. En bref, ce sont des structures solides et robustes, qui fourniront un abri pour vos affaires stockées, mais nos abris de stockage arqués ne sont pas des bâtiments permanents ; il vous appartient donc de sécuriser la structure et de vous assurer actuellement que la structure est sûre et en bon état. Il est particulièrement important de resserrer la toile du toit 1 mois après avoir monté votre tente de stockage. Veuillez noter que nos tentes de stockage arquées peuvent ne pas avoir été testées pour les charges de neige et de vent. Nous vous recommandons toujours d'enlever la neige du toit.

En outre, vous devez régulièrement vérifier et resserrer tous les points d'assemblage de votre tente de stockage arquée. La toile du toit de votre tente de stockage doit toujours être formée pour résister aux différentes conditions météorologiques.

Assurance

Veillez à vérifier si votre tente de stockage en arc est couverte par votre assurance ou similaire.

Attention à la neige et à la pluie

En cas de neige, veillez toujours à déneiger régulièrement le toit de la structure pour éviter que la neige ne s'accumule sur le toit, car une neige abondante peut provoquer l'effondrement de la tente de stockage en arc.

En cas de pluie, il existe un risque d'accumulation d'eau sur le toit de la tente de stockage. De grosses flaques d'eau peuvent provoquer l'effondrement de la tente de stockage arquée. Il vous incombe de veiller à ce que l'eau ne s'accumule pas sur le toit de la tente en maintenant la toile tendue à tout moment et en retirant l'eau si elle s'accumule malgré tout. Veillez à ce que la toiture soit toujours bien tendue sur l'armature.

Condensation à l'intérieur de votre tente de stockage arquée

Il est possible que de la condensation se forme à l'intérieur de votre tente de stockage arquée. Les changements de température et l'humidité de l'air peuvent provoquer l'apparition de rosée ou de condensation à l'extérieur et à l'intérieur de la tente de stockage cintrée. Ce phénomène est normal et ne signifie pas que la tente fuit.

Ne déballez pas et ne remballiez pas votre tente de stockage arquée par des températures inférieures à zéro, car le matériau de toiture pourrait se briser ou être endommagé. Si vous devez travailler sous la tente de stockage arquée par des températures inférieures à zéro, vous devez emballer la tente à l'intérieur. Vous devez également vous assurer que la tente/abri est complètement sèche avant de la replier, sinon vous risquez de voir apparaître des moisissures pendant le stockage de la couverture.

Informations sur la garantie

La garantie Dancover s'applique uniquement à l'utilisation normale du produit, à l'exception de l'usure normale, conformément aux instructions d'utilisation écrites ou au manuel. La garantie ne s'applique pas aux dommages causés par un accident, un abus, une mauvaise utilisation ou une modification du produit. Si vous devez nettoyer la toile de votre tente de stockage à un moment donné, utilisez uniquement un détergent doux et de l'eau tiède ou froide. N'utilisez pas de produits puissants, quels qu'ils soient.

Veillez consulter dancovershop.com pour obtenir des informations concernant la garantie.

Veillez toujours consulter notre site Web pour obtenir les derniers conseils de sécurité et le dernier manuel.