

DANCOVER[®]

.com

Manual Part 2
Sikkerhet råd

Vær oppmerksom på følgende!

I noen land trenger du kanskje en tillatelse når du ønsker å sette opp et buet lagertelt eller telthall av en viss størrelse, vanligvis større enn 50 m². Det er ditt ansvar at du overholder lokale regler og forskrifter, og sørger for at lagerteltet monteres korrekt i henhold til den inkluderte manualen. Det er veldig viktig at du monterer alle delene i henhold til instruksjonene og fester det buede lagerteltet til underlaget på en trygg måte. Ikke utelat noen deler eller noen monteringsstrinn.

Værforhold og safetypacks

Sett aldri opp et buet lagertelt i dårlig vær eller når det blåser mye. Sjekk værmeldingen før du begynner å sette opp konstruksjonen. I tilfelle været blir dårlig, er det ditt ansvar å sørge for at det buede lagerteltet er sikret på en trygg måte, slik at konstruksjonen ikke kan forårsake skade på person, bygninger eller noe annet.

Bruk stormstroppe og jordspyd, eller andre løsninger, for å sikre konstruksjonen når det skal brukes for en kort eller lengre periode. Du må ikke bruke åpen ild, sveiseutstyr eller andre antenneskilder på innsiden eller i umiddelbar nærhet av lagerteltet. Vær aldri på innsiden av det buede lagerteltet under ekstreme værforhold!

Buede lagertelt er midlertidige konstruksjoner

Alle de buede lagerteltene er midlertidige konstruksjoner som bare er ment for midlertidig lagring. Kort fortalt, de er kraftige og solide konstruksjoner, som vil beskytte tingene som lagres, men de buede lagerteltene er ikke permanente bygninger, så det er opp til deg å sikre konstruksjonen og til enhver tid sørge for at konstruksjonen er sikker og i god stand. Det er spesielt viktig å kontrollere strammingen av takduken 1 måned etter at du satte opp lagerteltet. Vær oppmerksom på at de buede lagerteltene kanskje ikke har vært testet for snø- og vindlast. Vi anbefaler alltid at du fjerner snø fra taket.

I tillegg bør du regelmessig kontrollere og etterstramme alle monteringspunkter på det buede lagerteltet. Takduken på lagerteltet må alltid være stram for å tåle ulike værforhold.

Forsikring

Kontroller om det buede lagerteltet er dekket av forsikringen eller tilsvarende.

Vær oppmerksom på snø og regn

I tilfelle det skulle snø, sørg alltid for å måke snøen av taket på konstruksjonen regelmessig, for å forhindre at snøen legger seg på taket, tung snø kan få det buede lagerteltet til å kollapse.

I tilfelle regn, er det en risiko for vannansamling på taket av det buede teltet. Tunge vanddammer kan få det buede lagerteltet til å kollapse. Det er ditt ansvar å sørge for at det ikke blir vannansamling på telttaket, ved å holde duken stram til enhver tid og fjerne vannet hvis det blir dammer. Sørg for at duken er godt strukket ut over rammen til enhver tid.

Kondens på innsiden av det buede lagerteltet

Du kan oppleve kondens på innsiden av det buede lagerteltet. Temperaturforskjeller og luftfuktighet kan forårsake dugg eller kondens, både på innsiden og utsiden av det buede lagerteltet. Dette er normalt, og betyr ikke at teltet lekker.

Ikke pakk opp eller ned det buede lagerteltet i minusgrader, det kan gjøre at dukmaterialet skades eller knekker. Hvis du må jobbe med det buede lagerteltet i minusgrader, så må du pakke sammen teltet innendørs. Du må passe på at teltet er helt tørt før du bretter det sammen, hvis ikke risikerer du muggdannelse mens duken lagres.

Garantiinformasjon

I henhold til skriftlige bruksanvisninger eller manual, gjelder garantien fra Dancover bare normal bruk av produktet, vanlig slitasje er unntatt fra garantien. Garantien gjelder ikke skade forårsaket av ulykker, misbruk eller modifisering/endring av produktet. Hvis du eventuelt må vaske duken på det buede lagerteltet, bruk bare et mildt rengjøringsmiddel og lunkent eller kaldt vann. Du må aldri bruke kraftige rengjørings- eller løsemidler.

Besøk dancovershop.com for ytterligere garantiinformasjon.

Kontroller alltid nettstedet vårt for de siste sikkerhetsanbefalingene og brukermanual.