

DANCOVER[®] .com

Manual Part 2
Conseils de sécurité

Attention !

Dans certains pays, il se peut que vous ayez besoin d'un permis pour installer un abri pour bétail d'une certaine taille - normalement supérieure à 50 m². Il est de votre responsabilité de vous conformer aux règles et réglementations locales et de vous assurer que l'abri pour bétail est monté correctement conformément au manuel ci-joint. Il est très important que vous assembliez toutes les pièces conformément aux instructions et que vous fixiez l'abri pour bétail à l'aide des piquets fournis ou d'un équipement similaire. Ne sautez aucune pièce ni aucune étape.

Parois de protection en bois

Nous vous recommandons de doter cet abri pour bétail de parois de protection en bois à l'intérieur de l'abri. Les parois servent à protéger les animaux de la structure de l'abri ainsi qu'à protéger le revêtement de l'abri du bétail. Les dimensions des parois dépendent du type d'animaux que vous allez avoir à l'intérieur de l'abri.

Conditions météorologiques et paquets de sécurité

N'installez jamais un abri pour bétail par mauvais temps ou lorsqu'il y a du vent. Vérifiez les prévisions météorologiques avant de commencer à monter la structure. En cas de mauvaises conditions météorologiques, il est de votre responsabilité de veiller à ce que l'abri pour bétail soit fixé ou démonté en toute sécurité afin que la structure ne puisse pas causer de dommages aux personnes, aux bâtiments et autres.

Utilisez des sangles de tempête et des piquets — présents dans nos kits de sécurité — pour fixer la structure, qu'elle soit utilisée pendant une courte ou une longue période. N'utilisez pas source de feu, de matériel de soudage ou d'autres sources susceptibles de s'enflammer, à l'intérieur ou à proximité de la tente. Ne restez jamais à l'intérieur de l'abri pour bétail pendant des conditions météorologiques extrêmes !

Les abris pour bétail sont des structures temporaires

Tous nos abris pour bétail sont des structures temporaires destinées à un usage provisoire uniquement. En résumé, ce sont des structures solides et robustes, qui fourniront un abri à vos animaux de pâturage et peut-être à des matériaux stockés, mais nos abris pour bétail ne sont pas des bâtiments permanents ; il vous incombe donc de sécuriser la structure et de vous assurer actuellement qu'elle est sûre et en bon état.

Assurance

Assurez-vous de vérifier si votre abri pour bétail est couvert par votre assurance habitation ou une assurance similaire.

Attention à la neige et à la pluie

En cas de neige, veillez à déneiger régulièrement le toit de la structure pour éviter que la neige ne s'accumule sur le toit, car une neige abondante peut provoquer l'effondrement de l'abri pour bétail.

En cas de pluie, il y a également un risque d'accumulation d'eau sur le toit de l'abri pour bétail. De fortes accumulations d'eau peuvent provoquer l'effondrement de l'abri pour bétail. Il est de votre responsabilité de vous assurer que l'eau ne s'accumule pas sur le dessus de la tente en gardant la toile tendue à tout moment et d'enlever l'eau si elle s'accumule quand même. Veillez à ce que la toile de toiture soit toujours bien tendue sur l'armature.

Condensation à l'intérieur de votre abri pour bétail

Vous pouvez rencontrer de la condensation à l'intérieur de votre abri pour bétail. Les changements de température et l'humidité de l'air peuvent provoquer l'apparition de rosée ou de condensation à l'extérieur et à l'intérieur d'un abri pour animaux. Ce phénomène est normal et ne signifie pas que la tente fuit.

Ne déballez pas ou ne remballiez pas votre abri pour bétail par des températures inférieures à zéro, car le matériau de la toile pourrait se briser ou être endommagé. Si vous devez travailler avec l'abri pour bétail par des températures inférieures à zéro, vous devez emballer l'abri à l'intérieur. Vous devez également vous assurer que l'abri est complètement sec avant de le replier, sinon vous risquez de voir apparaître des moisissures pendant le stockage de l'abri.

Informations sur la garantie

La garantie Dancover s'applique uniquement à l'utilisation normale du produit, à l'exception de l'usure normale, conformément aux instructions d'utilisation écrites ou au manuel. La garantie ne s'applique pas aux dommages causés par un accident, un abus, une mauvaise utilisation ou une modification du produit. Si vous devez nettoyer la toile de votre abri pour bétail à un moment donné, utilisez uniquement un détergent doux et de l'eau tiède ou froide. N'utilisez pas d'agents forts, quels qu'ils soient.

Veillez consulter le site dancovershop.com pour obtenir des informations sur la garantie.

Veillez toujours consulter notre site web pour obtenir les derniers conseils de sécurité et le dernier manuel.