

DANCOVER[®]

.com

Manual Part 2
Skyddsanvisningar

Tack!

Tack för att du valde en Dancover terrassvärmare. Vi hoppas att du kommer att tycka om produkten. För att du ska få ut det mesta av produkten rekommenderar vi att du läser dessa säkerhetsråd noggrant innan du sätter på värmaren för första gången. Var särskilt uppmärksam på säkerhetsråden! Vi rekommenderar också att du förvarar den här bruksanvisningen någonstans säkert så att du kan använda den vid behov.

Observera!

Terrassvärmaren får endast anslutas till ett jordat uttag på 230V/50Hz. Att ansluta den till fel spänning är farligt och garantin täcker inte!

Använd endast terrassvärmaren för det som den har designats för – uppvärmning av en terrass eller en liknande plats. Använd den inte för att torka kläder eller annat tyg – och **TÄCK ALDRIG TERRASSVÄRMAREN!**

Terrassvärmaren är inte för kommersiellt bruk och ska inte användas för uppvärmning av byggnader, växthus, bodar och liknande. Värmekällan eller lamporna är ömtåliga, så hantera terrassvärmaren varsamt. Undvik att slå till värmaren, tappa den inte och mer.

Installera eller anslut alltid terrassvärmaren enligt instruktionerna i denna handbok eller i butiken.

Var försiktig – värmaren är varm!

Vissa delar av denna produkt kan bli mycket varma och orsaka brännskador. Var uppmärksam i allmänhet och särskilt när barn och utsatta människor är närvarande. Låt aldrig din bara hud komma i kontakt med de heta ytorna och stick aldrig fingrar, pennor eller något annat föremål i terrassvärmarens galler då värmeelementet (och framför allt framsidan) blir varmt när det används.

Vidrör aldrig värmaren förrän den har svalnat! Håll värmaren under övervakning i allmänhet och barn under 3 år måste alltid hållas borta från enheten. Äldre barn kan bara använda enheten när de är i sällskap med någon som är vuxen.

Denna värmare är inte utrustad med en enhet för att styra rumstemperaturen. Använd inte denna värmare i små rum där personer befinner sig som inte kan lämna rummet på egen hand om inte ständig övervakning ges.

Var uppmärksam på brandfaror

Installera eller använd inte terrassvärmaren i omedelbar närhet av brandfarliga föremål som gardiner, möbler m.m. Den får inte placeras för nära ett uttag och ska inte användas i ett fuktigt område som ett bad- eller duschrum, vid sidan av en pool och liknande.

Låt aldrig sladden löpa under någon form av heltäckningsmatta eller tvärs över en gång. Placera inga möbler över sladden. Var försiktig med vassa hörn, heta föremål och andra saker som kan skada sladden. Rulla alltid upp sladden säkert efter att den har använts.

Använd aldrig terrassvärmaren utomhus när det regnar eller är mycket fuktigt.

Var försiktig så att en timer eller liknande inte slår på värmaren automatiskt då det kommer att utgöra en brandrisk om värmaren är täckt eller placerad nära brännbara material.

Anslut inte värmaren till en förlängningssladd om möjligt. Om du måste använda en förlängningssladd måste den ha en kapacitet på minst 10A och 2000W. Om du använder en förlängningssladd måste den rullas ut helt när den används.

Sänk inte ner terrassvärmaren i någon form av vatten eller andra vätskor.

Stäng alltid av terrassvärmaren och låt den svalna innan du kopplar ur, flyttar eller rengör den.

Försök aldrig att reparera terrassvärmaren själv. Om terrassvärmaren, elsladden eller kontakten behöver repareras, ta enheten till ett proffs. Reparationer av obehöriga personer eller ändringar av enheten gör garantin ogiltig.

Om reparationen omfattas av garantin, vänligen kontakta Dancover genom att fylla i ett krav.

Att rengöra terrassvärmaren

Stäng alltid av terrassvärmaren och dra ur kontakten före rengöring. Rengör med en fuktig trasa och vid behov lite rengöringsvätska. Använd aldrig frätande eller slipande rengöringsmedel! Efter ett tag kan damm och skräp samlas inuti värmaren. Försök att ta bort detta försiktigt med en tunn, mjuk borste och en dammsugare. Använd aldrig en kompressor eftersom det kan skada lamporna eller reflektorn. Undvik att röra lamporna!

Information kring garanti

Dancover-garantin gäller endast för normal användning av produkten, normalt slitage undantaget, i enlighet med skriftliga bruksanvisningar eller manual. Garantin gäller inte för skada som orsakats av olycka, missbruk eller modifiering av produkten.

Besök dancovershop.com för den senaste informationen om garantin.

Information om kassering och återvinning av denna enhet

Observera att denna produkt har en symbol som visar ett genomkorsat sopkärl. Det betyder att terrassvärmaren inte kan kasseras tillsammans med hushållsavfall utan måste kasseras som elektriskt eller elektroniskt avfall. Ta värmaren till en samlingsplats för denna typ av avfall. Om du är osäker, kontakta de lokala myndigheterna för information om din lokala samlingsplats! Tack!