

DANCOVER[®]

.com

Manual Part 2
Turvaohjeet

Huomaa!

Joissain maissa saatat tarvita luvan, kun haluat pystyttää tietyn kokoisen varastoteltan tai pressutallin – tavallisesti suuremman kuin 50 m². On sinun vastuullasi totella paikallisia sääntöjä ja määräyksiä sekä varmistaa, että pressutalli on koottu oikein mukana tulevien ohjeiden mukaisesti. On erittäin tärkeää, että kokoat kaikki osat ohjeiden mukaisesti ja kiinnität varastoteltan/pressutallin mukana tulevalla maakiiloilla tai vastaavilla välineillä. Älä jätä välistä mitään osia tai vaiheita.

Sääolosuhteet ja Turvapaketit

Älä koskaan pystytä varastoteltaa/pressutallia huonolla säällä tai kun on tuulista. Tarkista sääennuste ennen kuin aloitat rakennelman pystytyksen. Huonojen säiden sattuessa on sinun vastuullasi varmistaa, että pressutalli/varastotelta on kiinnitetty turvallisesti tai puretaan, jotta rakennelma ei voi aiheuttaa vahinkoa ihmisille, rakennuksille ja muulle.

Käytä kiinnityshihnoja ja maakiiloja – kuten Turvapakettimme – turvataksesi rakennelma onpa se käytössä lyhyen tai pitkän aikaa. Älä käytä avotulta, hitsausvälineitä tai muita syttymislähteitä, jotka voivat syttyä teltan sisällä tai läheisyydessä. Älä koskaan oleile pressutallin/varastoteltan sisällä äärimmäisissä sääolosuhteissa!

Pressutallit ja varastotelat ovat väliaikaisia rakennelmia

Kaikki pressutallimme ja varastotelttamme ovat väliaikaisia rakennelmia, jotka on tarkoitettu vain väliaikaiseksi varastoksi. Lyhyesti, ne ovat vahvoja ja tukevia rakennelmia, jotka tarjoavat suojaa varastoiduille tavaroille, mutta pressutallimme eivät ole pysyviä rakennuksia, joten on sinun vastuullasi kiinnittää rakennelma ja varmistaa, että rakennelma on käyttöaikana turvallinen ja hyvässä kunnossa.

Vakuutus

Muista tarkistaa kattaako kotivakuutuksesi tai vastaava pressutallin/varastoteltan.

Huomioi lumi ja sade

Lumisateen sattuessa varmista aina, että poistat lumen rakennelman katolta säännöllisesti estääksesi lunta kertymästä katolle, sillä raskas lumi saattaa aiheuttaa pressutallin/varastoteltan romahtamisen.

Sateen sattuessa on riski, että vettä kertyy pressutallin/varastoteltan katolle. Raskaat vesilammikot saattavat aiheuttaa pressutallin/varastoteltan romahtamisen. On sinun vastuullasi varmistaa, että vettä ei kerry teltan katolle pitämällä peite tiukkana kaiken aikaa ja poistamalla vesi, jos sitä kuitenkin kertyy. Varmista, että peite on kiristetty kunnolla rungon yli kaiken aikaa.

Kondensaatio pressutallisi/varastotelttasi sisällä

Saatat kokea kondensaatiota pressutallisi/varastotelttasi sisällä. Lämpötilan vaihtelut ja kosteus ilmassa saattavat aiheuttaa kasteen tai kondensaation ilmestymisen pressutallin/varastoteltan ulko- ja sisäpuolelle. Tämä on normaalia eikä tarkoita, että teltaa vuotaa.

Älä pura tai pakkaa pressutallia/varastoteltaa alle nollan lämpötiloissa, sillä se saattaa aiheuttaa peitemateriaalin hajoamisen tai vahingoittumisen. Jos sinun täytyy työskennellä pressutallin/varastoteltan kanssa alle nollan lämpötiloissa, sinun täytyy pakata teltaa sisätiloissa. Sinun täytyy myös varmistaa, että telta on täysin kuiva ennen kuin taittelet sen kokoon tai saattaa syntyä riski, että teltan varastoinnin aikana kehittyä hometta.

Takuutiedot

Dancoverin takuu kattaa vain tuotteen tavallisen käytön, pois lukien normaali kuluminen, kirjoitettujen käyttöohjeiden tai ohjekirjan mukaisesti. Takuu ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat vahingoista, väärinkäytöstä, ohjeiden vastaisesta käytöstä tai tuotteen modifikaatioista. Jos sinun täytyy puhdistaa pressutallisi/varastotelttasi peite jossain vaiheessa, käytä vain mietoja pesuainetta ja haaleaa tai kylmää vettä. Älä käytä minkäänlaisia vahvoja aineita.

Vieraile dancovershop.com:ssa saadaksesi tietoa takuusta.

Tarkista aina verkkosivuiltamme viimeisimmät turvaohjeet ja ohjekirjat.