

DANCOVER[®]



Manual Part 2
Sikkerhedsanvisning

Attention!

I Danmark skal du som udgangspunkt søge tilladelse, hvis du vil opstille et lagertelt eller rundbuehal over en vis størrelse – generelt 50 m² – i en periode på over 6 uger. Uanset, så er det altid dit ansvar at overholde de lokale regler og bestemmelser og desuden sikrer, at rundbuehallen er samlet korrekt ifølge den medfølgende manual. Det er meget vigtigt, at du samler alle dele korrekt i forhold til vejledningen og fastgør rundbuehallen med de medfølgende jordspyd eller tilsvarende udstyr. Du må ikke undlade at bruge alle dele eller springe trin over i vejledningen.

Vejrforhold og Safety Packs

Du må aldrig opstille en rundbuehal i dårligt vejr, eller når det blæser. Hold øje med vejrudsigten, før du begynder at opstille dit lagertelt. I perioder med dårligt vejr er det dit ansvar at sikre rundbuehallen, så konstruktionen ikke udgør en fare for mennesker, bygninger eller andet.

Du skal bruge stormstroppe og jordspyd – eller tilsvarende løsninger – til at sikre konstruktionen uanset i hvor lang tid du regner med at have teltet opstillet. Brug aldrig åben ild, svejseudstyr eller andet, som kan antænde teltet – hverken inde i teltet eller tæt på. Ophold dig aldrig i teltet under ekstreme vejrforhold!

Rundbuehaller er midlertidige konstruktioner

Alle vores lagertelte herunder rundbuehaller er midlertidige konstruktioner, som er beregnet til midlertidig opbevaring. De er kort sagt stærke og solide konstruktioner, som kan beskytte de ting, som du opbevarer, men vores rundbuehaller er ikke permanente bygninger, så det er op til dig at sikre teltet og løbende sørge for at det er i god stand. Det er især vigtigt at stramme tagdugen ca. en måned efter opstilling af rundbuehallen/lagerhallen. Bemærk venligt at vores rundbuehaller ikke nødvendigvis er blevet testet for sne- og vindbelastning. Desuden anbefaler vi, at man altid fjerner sne, hvis det lægger sig oven på teltet.

Desuden bør du løbende efterse og stramme alle samlinger på din rundbuehal. Tagdugen på dit lagertelt skal altid være strammet op, så det kan modstå forskellige vejr-situationer.

Forsikring

Husk at undersøge, om din rundbuehal eller lagertelt er dækket af din forsikring.

Vær opmærksom på sne og regn

I tilfælde af snevejr skal du hele tiden sørge for at fjerne sne fra taget af lagerteltet for at forhindre, at tung sne får teltet til at styrte sammen.

Når det regner, så er der en risiko for, at der samler sig vand oven på lagerteltet. Tunge søer af regnvand kan få teltet til at falde sammen. Det er dit ansvar at sørge for, at der ikke samler sig vand oppe på teltet ved at holde coveret eller tagdugen udspændt hele tiden. Du skal desuden fjerne vand, hvis det begynder at samle sig alligevel. Du skal sørge for, at coveret sidder stramt omkring rammen hele tiden.

Kondens i rundbuehallen

Du vil måske opleve kondens inde i din rundbuehal. Temperaturen ændrer sig hele tiden, og luftfugtigheden kan skabe dug eller kondens uden på og inde i teltet. Det er helt normalt og betyder ikke, at dit telt ikke er tæt.

Du må aldrig opstille eller pakke din lagerhal sammen i frostvejr, da det kan forårsage skader på coveret. Bliver du nødt til at arbejde med teltet i frostvejr, så skal du pakke teltet færdigt indendørs. Du skal uanset temperaturen altid sørge for, at teltet er tørt, før du pakker det sammen, for ellers er der stor risiko for, at coveret bliver muggent eller jordslået, mens det ligger sammenfoldet.

Information omkring garanti

Dancovers garanti gælder kun ved almindelig brug af produktet, almindeligt slitage undtaget, og i overensstemmelse med de skrevne brugsanvisninger eller manualer. Garantien dækker ikke skader, som er opstået ved uheld, vold, misbrug eller ved at der er ændret ved produktet. Hvis du skal rengøre din rundbuehal på et tidspunkt, så skal du kun bruge et mildt rengøringsmiddel og lunkent eller koldt vand. Brug aldrig stærke rengøringsmidler af nogen art.

Besøg dancovershop.com for mere information omkring garantier.

Du kan altid besøge vores hjemmeside for at få de nyeste Sikkerhedsanvisninger og manualer.