

DANCOVER[®]

.com

Manual Part 2
Turvaohjeet

Huomio!

Joissain maissa saatat tarvita luvan, kun haluat pystyttää tietyn kokoisen kaarihallin tai pressuhallin – tavallisesti suuremman kuin 50 m². On sinun vastuullasi totella paikallisia sääntöjä ja määräyksiä sekä varmistaa, että pressuhalli on koottu oikein mukana tulevien ohjeiden mukaisesti. On erittäin tärkeää, että kokoat kaikki osat ohjeiden mukaisesti ja kiinnität kaarihallin pohjaan turvallisesti. Älä jätä välistä mitään osia tai vaihteita.

Sääolosuhteet ja Turvapaketit

Älä koskaan pystytä kaarihallia huonolla säällä tai kun on tuulista. Tarkista sääennuste ennen kuin aloitat rakennelman pystytyksen. Huonojen säiden sattuessa on sinun vastuullasi varmistaa, että kaarihalli on kiinnitetty turvallisesti, jotta rakennelma ei voi aiheuttaa vahinkoa ihmisille, rakennuksille ja muulle.

Käytä kiinnityshihnoja ja maakiiloja – tai muita ratkaisuita – turvataksesi rakennelma onpa se käytössä lyhyen tai pitkän aikaa. Älä käytä avotulta, hitsausvälineitä tai muita syttymislähteitä, jotka voivat syttyä pressuhallin sisällä tai läheisyydessä. Älä koskaan oleile kaarihallin sisällä äärimmäisissä sääolosuhteissa!

Kaarihallit ovat väliaikaisia rakennelmia

Kaikki kaarihallimme ovat väliaikaisia rakennelmia, jotka on tarkoitettu vain väliaikaiseksi varastoksi. Lyhyesti, ne ovat vahvoja ja tukevia rakennelmia, jotka tarjoavat suojaa varastoitaville tavaroille, mutta meidän kaarihallimme eivät ole pysyviä rakennuksia, joten on sinun vastuullasi kiinnittää rakennelma ja varmistaa, että rakennelma on käyttöaikana turvallinen ja hyvässä kunnossa. On erityisen tärkeää kiristää kattopeite uudelleen 1 kuukauden kuluttua pressuhallin pystytyksestä. Huomaa, että kaarihalleja ei ole välttämättä testattu lumi- ja tuulikuormille. Me suosittelemme aina poistamaan lumi katolta.

Lisäksi sinun pitäisi säännöllisesti tarkistaa ja kiristää uudelleen kaikki kaarihallisi liitokset. Pressuhallisi kattopeitteen pitää aina olla kireällä kestäväseen erilaisia sääolosuhteita.

Vakuutus

Muista tarkistaa kattaako vakuutuksesi tai vastaava kaarihallisi.

Huomioi lumi ja sade

Lumisateen sattuessa varmista aina, että poistat lumen rakennelman katolta säännöllisesti estääksesi lunta kertymästä katolle, sillä raskas lumi saattaa aiheuttaa kaarihallin romahtamisen.

Sateen sattuessa on riski, että vettä kertyy kaarihallin katolle. Raskaat vesilammikot saattavat aiheuttaa kaarihallin romahtamisen. On sinun vastuullasi varmistaa, että vettä ei kerry hallin katolle pitämällä peite tiukkana kaiken aikaa ja poistamalla vesi, jos sitä kuitenkin kertyy. Varmista, että peite on kiristetty kunnolla rungon yli kaiken aikaa.

Kondensaatio kaarihallisi sisällä

Saatat kokea kondensaatiota kaarihallisi sisällä. Lämpötilan vaihtelut ja kosteus ilmassa saattavat aiheuttaa kasteen tai kondensaation ilmestymisen kaarihallisi ulko- ja sisäpuolelle. Tämä on normaalia eikä tarkoita, että halli vuotaa.

Älä pura tai pakkaa kaarihalliasi alle nollan lämpötiloissa, sillä se saattaa aiheuttaa peitemateriaalin hajoamisen tai vahingoittumisen. Jos sinun täytyy työskennellä kaarihallin kanssa alle nollan lämpötiloissa,

sinun täytyy pakata halli sisätiloissa. Sinun täytyy myös varmistaa, että telttä/halli on täysin kuiva ennen kuin taittelet sen kokoon tai saattaa syntyä riski, että peitteen varastoinnin aikana kehittyy hometta.

Takuutiedot

Dancoverin takuu kattaa vain tuotteen tavallisen käytön, pois lukien normaali kuluminen, kirjoitettujen käyttöohjeiden tai ohjekirjan mukaisesti. Takuu ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat vahingoista, väärinkäytöstä, ohjeiden vastaisesta käytöstä tai tuotteen modifikaatioista. Jos sinun täytyy puhdistaa kaarihallisi peite jossain vaiheessa, käytä vain mietoa pesuainetta ja haaleaa tai kylmää vettä. Älä käytä minkäänlaisia vahvoja aineita.

Vieraile dancovershop.com:ssa saadaksesi tietoa takuusta.

Tarkista aina verkkosivuiltamme viimeisimmät turvaohjeet ja ohjekirjat.