

**DANCOVER<sup>®</sup>**



Manual Part 2  
Sikkerhedsanvisninger

## **Attention!**

Disse sikkerhedsanvisninger indeholder vigtige oplysninger, der har betydning for din og andres sikkerhed. Læs dem venligst grundigt igennem, før du opsætter dit FleXtents® foldetelt. Det er dit ansvar at sørge for at overholde lokale regler og bestemmelser samt at sikre, at teltet bliver håndteret korrekt i overensstemmelse med disse sikkerhedsanvisninger og den medfølgende manual.

## **FleXtents® er midlertidige konstruktioner**

FleXtents® foldetelte er udelukkende beregnet til at blive anvendt midlertidigt! Alle vores FleXtents® og forskellige partytelte er midlertidige konstruktioner, som er lavet til fester og andre arrangementer og kun beregnet til at blive brugt i kortere tid. Kort sagt, så er de lavet til at blive brugt nogle få dage ad gangen og derefter blive taget ned igen.

## **Vejrforhold og Safety Packs**

Du må aldrig sætte dit FleXtents® foldetelt op i blæsevejr eller kraftig regn. Hold øje med vejrudsigten, før du begynder at sætte foldeteltet op – det gælder også for de dage, hvor det skal stå opslået. I tilfælde af dårligt vejr, så er det dit ansvar, at foldeteltet er sikret forsvarligt eller taget ned, så det ikke kan forårsage skade på mennesker, bygninger eller andet.

Brug stormstroppe og jordspyd – de medfølgende barduner og jordspyd eller vores Safety Packs – til at sikre teltet – også selv om vejrudsigten har lovet roligt vejr. Brug aldrig åben ild, svejseudstyr eller andet der kan antænde ild i eller i nærheden af teltet. Ophold dig aldrig i teltet i tilfælde af voldsomt vejr!

Når du sætter dit FleXtents® foldetelt op, så er det vigtigt, at rammen er helt foldet ud. Brug de medfølgende barduner, stormstroppe og jordspyd ved hvert ben for at sikre dit FleXtents® bedst muligt. Sørg desuden for at tagdugen er strammet ordentligt op, da der ellers kan samle sig vand oven på teltet i tilfælde af regn. Hvis det bliver meget dårligt vejr, kraftig vind eller voldsom regn, skal du tage dit FleXtents® ned – minimum tage tagdug og sider af rammen.

## **Antal gæster i et FleXtents® foldetelt**

Som udgangspunkt regner man med, at der skal være 0,75 m<sup>2</sup> pr. stående gæst og ca. 1 m<sup>2</sup> til en siddende gæst. Husk at beregne plads til buffet og sørg for god afstand mellem bordene, så alle kan komme hurtigt ud i tilfælde af en nødsituation. Sørg desuden for at holde alle udgange fri hele tiden! Husk, at det er muligt at sætte to eller flere FleXtents® foldetelte sammen, så man skaber plads til alle de gæster, man gerne vil invitere!

## **Forsikring**

Sørg for at undersøge, om dit FleXtents® foldetelt er dækket af din indboforsikring eller tilsvarende.

## **Vær opmærksom på sne og regn**

I tilfælde af snevejr skal du hele tiden sørge for at fjerne sne fra taget af teltet for at forhindre, at tung sne får dit FleXtents® til at styrte sammen.

Når det regner, er der en risiko for, at der samler sig vand oven på teltet. En sø af regnvand kan få dit FleXtents® til at falde sammen. Det er dit ansvar at sørge for, at der ikke samler sig vand oppe på teltet ved at holde coveret eller teltdugen udspændt hele tiden. Du skal desuden fjerne vand, hvis det begynder at samle sig alligevel. Du skal sørge for at coveret sidder stramt omkring rammen hele tiden.

## **Kondens i dit FleXtents® foldetelt**

Du vil måske opleve kondens inde i dit FleXtents®. Temperaturen ændrer sig hele tiden, og luftfugtigheden kan skabe dug eller kondens uden på og inde i teltet. Det er helt normalt og betyder ikke, at dit cover er utæt.

Du må aldrig opstille eller pakke dit FleXtents® foldetelt sammen i frostvejr, da det kan få coveret og især vinduerne til at knække eller blive beskadiget på anden vis. Bliver du nødt til at arbejde med teltet i frostvejr, så skal du pakke teltet færdigt indendørs. Du skal uanset temperaturen altid sørge for, at teltet er helt tørt, før du pakker det sammen, for ellers er der stor risiko for, at coveret bliver muggent eller jordslået, mens det ligger sammenfoldet.

## **Information omkring garanti**

Dancovers garanti gælder kun ved almindelig brug af produktet, almindeligt slitage undtaget, og i overensstemmelse med de skrevne brugsanvisninger eller manualer. Garantien dækker ikke skader, som er opstået ved uheld, vold, misbrug eller ved at der er ændret ved produktet. Desuden dækker garantien ikke, hvis du har udsat dit FleXtents® foldetelt for voldsomt vejr.

Hvis du skal rengøre dit FleXtents® foldetelt på et tidspunkt, skal du kun bruge et mildt rengøringsmiddel og lunkent eller koldt vand. Brug aldrig stærke rengøringsmidler af nogen art.

Besøg [dancovershop.com](http://dancovershop.com) for mere information omkring garantier.

Du kan altid besøge vores hjemmeside for at få de nyeste Sikkerhedsanvisninger og manualer.

*FleXtents® er et registreret varemærke tilhørende Dancover A/S*