

DANCOVER[®]

.com

Manual Part 2
Skyddsanvisningar

Observera!

I vissa länder kan du behöva tillstånd när du vill sätta upp ett vindskydd för djur av en viss storlek – vanligtvis större än 50 m². Det är ditt ansvar att följa lokala regler och föreskrifter och att se till att vindskyddet är korrekt monterat enligt den bifogade manualen. Det är mycket viktigt att du monterar alla delar enligt instruktionerna och fäster vindskyddet med medföljande markpinnar eller liknande utrustning. Hoppa inte över några delar eller några steg.

Skyddande träväggar

Vi rekommenderar att du förser detta vindskydd med några skyddande träväggar inuti skyddet. Väggarna är till för att skydda djuren från skyddets ram samt för att skydda vindskyddets överdrag mot djuren. Måtten på väggarna beror på vilken typ av djur du ska ha inne i skyddet.

Väderförhållanden och säkerhetspaket

Sätt aldrig upp ett vindskydd vid dåligt väder eller när det blåser. Kontrollera väderprognosen innan du börjar sätta upp strukturen. Vid dåliga väderförhållanden är det ditt ansvar att se till att vindskyddet är tryggt säkrat eller nedmonterat så att konstruktionen inte kan orsaka skada på personer, byggnader med mera.

Använd stormlinor och markpinnar – som våra säkerhetspaket – för att säkra strukturen oavsett om den ska användas under en kort eller lång period. Använd inte öppen eld, svetsutrustning eller andra källor som kan antändas inne i eller nära tältet. Stanna aldrig inne i vindskyddet under extrema väderförhållanden!

Vindskydd är tillfälliga strukturer

Alla våra vindskydd är tillfälliga strukturer avsedda endast för tillfälligt bruk. Kort sagt, de är starka och robusta strukturer som kommer att ge skydd åt dina betande djur och kanske lagrat material, men våra vindskydd är inte permanenta byggnader, så det är upp till dig att säkra strukturen och se till att strukturen är säker och i gott skick.

Försäkring

Se till att kontrollera om ditt vindskydd omfattas av din hemförsäkring eller liknande.

Försiktighetsåtgärder vid snö och regn

Vid snö, se alltid till att ta bort snö från taket på strukturen regelbundet för att förhindra att snö samlas på taket då tung snö kan få vindskyddet att kollapsa.

Vid regn finns det risk för att vatten samlas ovanpå vindskyddet. Kraftiga vattenpölar kan få vindskyddet att kollapsa. Det är ditt ansvar att se till att vatten inte samlas på toppen av tältet genom att hålla överdraget åtdraget hela tiden och ta bort vatten om det ändå samlas. Se till att överdraget sträcks ut ordentligt över ramen hela tiden.

Kondens inuti ditt vindskydd

Du kan uppleva kondens i ditt vindskydd. Temperaturförändringar och fukt i luften kan orsaka att dagg eller kondens uppstår utanför och inne i ett vindskydd. Detta är normalt och betyder inte att tältet läcker.

Packa inte upp eller packa om ditt vindskydd i temperaturer under noll eftersom det kan göra att täckmaterialet går sönder eller skadas. Om du ska arbeta med vindskyddet i minusgrader måste du packa

vindskyddet inomhus. Du måste också se till att skyddet är helt torrt innan du viker ihop det, annars kan du riskera att det utvecklas mögel medan skyddet förvaras.

Information kring garanti

Dancovers garanti gäller endast för normal användning av produkten, med undantag för normalt slitage, i enlighet med skriftliga bruksanvisningar eller manual. Garantin gäller inte skador orsakade av olycka, missbruk, felaktig användning eller modifiering av produkten. Om du någon gång behöver rengöra överdraget på ditt vindskydd, använd bara ett mildt rengöringsmedel och ljummet eller kallt vatten. Använd inte starka medel av något slag.

Besök dancovershop.com för information om garanti.

Kontrollera alltid vår hemsida för de senaste säkerhetsråden och manualen.