

DANCOVER[®]



Manual Part 2
Sicherheitshinweise

Vorsicht

In einigen Ländern benötigen Sie möglicherweise eine Genehmigung, um ein Partyzelt einer bestimmten Größe – normalerweise größer als 50 m² - aufstellen zu können. Es liegt in Ihrer Verantwortung, die lokalen Vorschriften einzuhalten und sicherzustellen, dass das Zelt gemäß der beiliegenden Anleitung korrekt aufgebaut wird. Es ist sehr wichtig, dass Sie alle Teile korrekt zusammenbauen und das Zelt mit den beiliegenden Zeltheringen oder ähnlichem Zubehör befestigen. Übergehen Sie keine der angegebenen Arbeitsschritte und lassen Sie kein Teilstück außen vor.

Wetterbedingungen und Sicherheitspakete

Stellen Sie niemals ein Partyzelt bei schlechtem Wetter oder starkem Wind auf. Überprüfen Sie die Wettervorhersage, bevor Sie mit dem Zeltaufbau beginnen, auch für die Tage, an denen das Zelt stehen bleibt. Bei schlechten Wetterbedingungen liegt es in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass das Zelt sicher befestigt oder abgebaut wird, damit die Konstruktion keine Schäden an Personen, umliegenden Gebäuden usw. verursachen kann.

Verwenden Sie Sturmgurte und Zeltheringe – unsere Safety Packs – um die Konstruktion zu sichern, auch wenn der Wetterbericht ruhiges Wetter verspricht. Verwenden Sie kein offenes Feuer, Schweißgeräte oder andere Wärmequellen, die sich entzünden könnten, im Inneren oder in der Nähe des Zeltes. Halten Sie sich bei schlechtem Wetter niemals im Inneren des Partyzeltes auf!

Partyzelte sind temporäre Konstruktionen

Alle unsere Partyzelte sind temporäre Konstruktionen für Partys, andere Veranstaltungen und sind nur für den vorübergehenden Gebrauch bestimmt. Das heißt, die Zelte sind nur für wenige Tage am Stück zu verwenden, bevor sie wieder abgebaut werden sollten.

Anzahl der Gäste in einem Partyzelt

In den verschiedenen Produktbeschreibungen in unserem Shop haben wir jeweils erwähnt, für wie viele Partygäste die verschiedenen Zelte geeignet sind - sowohl für stehenden Veranstaltungen als auch die Anzahl der empfohlenen Sitzplätze. Überschreiten Sie diese von uns empfohlene Anzahl nicht, sonst gefährden Sie womöglich Ihre Gäste bei einem Brand oder einer anderen gefährlichen Situation. Als Faustregel gilt pro 0,75m² ein stehender Gast oder pro 1 m² ein Sitzplatz. Denken Sie daran, genügend Platz für ein Buffet und zwischen den Tischen freizuhalten, damit im Notfall alle schnell aus dem Zelt gehen können. Achten Sie darauf, dass alle Zu- und Ausgänge jederzeit frei sind!

Versicherung

Prüfen Sie unbedingt, ob Ihr Partyzelt durch Ihre Hausratversicherung abgedeckt ist.

Vorsicht bei Schnee und Regen

Bei Schneefall sollten Sie immer regelmäßig Schnee vom Dach der Konstruktion entfernen, da starker Schneefall zum Einsturz des Zeltes führen kann.

Bei Regen besteht die Gefahr, dass sich Wasser auf dem Zelt ansammelt. Große Wasseransammlungen können zum Einsturz des Zeltes führen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass sich kein Wasser auf dem Zeltdach ansammelt, indem Sie die Abdeckung jederzeit gespannt halten und das Regenwasser entfernen, wenn es sich trotzdem auf der Oberfläche ansammelt. Achten Sie darauf, dass die Abdeckung immer korrekt über den Rahmen gespannt ist.

Kondensation im Inneren ihres Zeltes

Im Inneren ihres Partyzeltes kann es zu Kondenswasserbildung kommen. Temperaturschwankungen und hohe Luftfeuchtigkeit können dazu führen, dass außerhalb und innerhalb eines Partyzeltes Kondenswasser entsteht. Dies ist normal und bedeutet nicht, dass das Zelt undicht ist.

Packen Sie Ihr Zelt nicht bei Temperaturen unter Null aus oder wieder ein, da dies dazu führen kann, dass das Abdeckmaterial bricht oder anderweitig beschädigt wird. Wenn Sie mit dem Partyzelt bei Minusgraden arbeiten müssen, sollten Sie das Zelt drinnen verpacken. Außerdem sollten Sie sicherstellen, dass das Zelt vollständig trocken ist, bevor Sie es zusammenfalten, sonst besteht die Gefahr, dass sich während der Lagerung des Zeltes Schimmel bildet.

Garantie

Die Garantie von Dancover gilt nur für den normalen Gebrauch des Produkts, mit Ausnahme der normalen Abnutzung, in Übereinstimmung mit der schriftlichen Gebrauchsanweisung oder dem Handbuch. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch Unfall, Missbrauch oder falsche Anwendung des Produkts verursacht wurden. Wenn Sie Ihre Zeltplane irgendwann reinigen müssen, verwenden Sie nur milde Reinigungsmittel und lauwarmes oder kaltes Wasser. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.

Bitte besuchen Sie dancovershop.com für weitere Informationen zu unseren Garantiebedingungen.

Bitte lesen Sie immer auf unserer Website die neuesten Sicherheitshinweise und Anleitungen.