

DANCOVER[®]

.com

Manual Part 2
Turvaohjeet

Kiitos!

Kiitos, että valitsit Dancoverin terassilämmittimen. Toivomme, että nautit tuotteesta. Jotta saat parhaan hyödyn tuotteesta, suosittelemme lukemaan nämä Turvaohjeet ennen kuin käynnistät lämmittimen ensimmäistä kertaa. Huomioi erityisesti turvaohjeet! Me suosittelemme myös, että pidät ohjekirjasi jossain turvallisessa paikassa, jotta voit käyttää sitä tarvittaessa.

Huomaa!

Terassilämmitin voidaan liittää vain 230V/50Hz maadoitettuun pistokkeeseen. Liittäminen väärään jännitteeseen on vaarallista eikä takuu ole silloin voimassa!

Käytä terassilämmittintä vain siihen, mihin se on suunniteltu – lämmittämään terassia tai vastaavaa paikkaa. Älä käytä sitä vaatteiden tai muiden kankaiden kuivattamiseen – ja ÄLÄ KOSKAAN PEITÄ TERASSILÄMMITINTÄ!

Terassilämmittintä ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön ja sitä ei pitäisi käyttää lämmittämään rakennuksia, kasvihuoneita, vajoja ja vastaavia. Lämmönlähde tai lamput ovat hauraita, joten käsittele terassilämmittintä varovaisesti. Vältä lämmittimeen osumista, älä pudota sitä ja muuta.

Asenna tai kiinnitä terassilämmitin aina ohjekirjan tai kaupan ohjeiden mukaisesti.

Ole varovainen – lämmitin on kuuma!

Jotkin osat tästä tuotteesta voivat tulla hyvin kuumiksi ja aiheuttaa palovammoja. Kiinnitä huomiota yleisesti sekä erityisesti, kun lapsia ja haavoittuvia ihmisiä on paikalla. Älä koskaan anna paljaan ihosi koskea kuumiin pintoihin äläkä työnnä sormiasi, kyniä tai muita esineitä terassilämmittimen ritilöihin, sillä lämpöelementit (ja erityisesti etuosa) kuumenevat käytön aikana.

Älä koskaan koske lämmittimeen ennen kuin se on jäähtynyt! Valvo lämmitintä yleisesti ja alle 3 vuotiaat lapset pitää pitää poissa laitteen lähetyviltä kaiken aikaa. Vanhemmat lapset voivat käyttää laitetta aikuisen seurassa.

Tätä lämmitintä ei ole varustettu laitteella, joka valvoo tilan lämpötilaa. Älä käytä tätä lämmitintä pienissä tiloissa, kun niissä on henkilöitä, jotka eivät voi lähteä tilasta itsenäisesti, jollei heitä valvota jatkuvasti.

Huomioi palovaara

Älä asenna tai käytä terassilämmittintä tulenarkojen esineiden, kuten verhojen, kalusteiden jne. välittömässä läheisyydessä. Sitä ei saa sijoittaa liian lähelle pistoketta eikä sitä pitäisi käyttää kosteissa tiloissa, kuten pesu/suihkutilat, uima-altaan reuna tai vastaava.

Älä koskaan anna johdon kulkea minkäänlaisen maton alla tai kulkuväylän poikki. Älä sijoita minkäänlaisia kalusteita johdon päälle. Varo teräviä kulmia, kuumia paikkoja ja muita asioita, jotka saattavat vahingoittaa johtoa. Keri johto aina turvallisesti käytön jälkeen.

Älä koskaan käytä terassilämmittintä ulkona, kun sataa tai on hyvin kostea.

Ole varovainen, että ajastin tai vastaava laite ei käynnistä lämmitintä automaattisesti, sillä se aiheuttaa paloriskin, jos lämmitin on peitetty tai sijoitettu lähelle syttyviä materiaaleja.

Älä liitä lämmitintä jatkojohtoon, jos mahdollista. Jos sinun täytyy käyttää jatkojohtoa, sen kapasiteetin pitää olla ainakin 10 A ja 2000 W. Jos käytät jatkojohtoa, sen pitää olla keritty kokonaan auki, kun käytät sitä.

Älä upota terassilämmitintä minkäänlaiseen veteen tai muuhun nesteeseen.

Sammuta terassilämmitin ja anna jäähtyä aina ennen johdon irrotusta, siirtoa tai puhdistusta.

Älä koskaan yritä korjata terassilämmitintä itse. Jos terassilämmitin, sähköjohto tai pistoke vaativat korjausta, vie laite ammattilaiselle. Luvattoman henkilön laitteelle tekemät korjaukset tai muutostyöt mitätöivät takuun.

Mikäli korjaukset ovat takuun alaisia, ota yhteyttä Dancoveriin täyttämällä Reklamaatio.

Terassilämmitin puhdistus

Sammuta terassilämmitin ja irrota pistoke aina ennen puhdistusta. Puhdista kostealla kankaalla ja, jos on tarvetta, pienellä määrällä pesuainetta. Älä koskaan käytä syövyttävää tai hankaavaa puhdistusainetta! Jonkin ajan kuluessa likaa ja roskaa saattaa kertyä lämmitin sisään. Yritä poistaa se varovaisesti käyttämällä ohutta, pehmeää harjaa ja pölynimuria. Älä koskaan käytä kompressoria, sillä se saattaisi vahingoittaa lamppuja tai heijastimia. Vältä lamppuihin koskemista!

Takuutiedot

Dancoverin takuu kattaa vain tuotteen tavallisen käytön, pois lukien normaali kuluminen, kirjoitettujen käyttöohjeiden tai ohjekirjan mukaisesti. Takuu ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat vahingoista, väärinkäytöstä, ohjeiden vastaisesta käytöstä tai tuotteen modifikaatioista.

Vieraile dancovershop.com:ssa saadaksesi viimeisintä tietoa takuusta.

Tietoa tämän laitteen hävittämisestä ja kierrättämisestä

Huomaa, että tässä laitteessa on symboli, jossa jäteastia on rastittu. Se tarkoittaa, että terassilämmitintä ei voida hävittää talousjätteen mukana, vaan se pitää hävittää sähkö- tai elektroniikkajätteenä. Vie lämmitin sen tyyppisen jätteen keräyspisteeseen. Jos epäröit, kysy paikallisilta viranomaisilta tietoa paikallisista keräyspisteistä! Kiitos!