

**DANCOVER<sup>®</sup>**

**.com**

Manual  
for  
Garden Shed  
3,03x3,76x2,24m

**Assembly Instructions**  
**Instructions D'assemblage Abris én Métal**  
**Opbouwbeschrijving Metalen Bergingen**  
**Montageanweisungen Metallgerätehäuser**  
**Instrucciones De Montaje**  
**Instruções De Montagem Abrigo Metálico**




**MODEL 1012 TBSL**


| PARTS LIST                 | LISTE DE PIECES                   | PART NO.    | MODEL & QTY | LENGTH |  |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|--------|--|
| PART DESCRIPTION           | DESCRIPTION DE LA PIECE           |             | 1012        | MM     |  |
| Side Wall Panel            | Panneau Mural                     | 101.17      | 12          | 1770   |  |
| Back Wall Panel            | Panneau Mural                     | 101.13      | 6           | 1370   |  |
| Front wall Panel           | Panneau Mural                     | 101.07      | 6           | 720    |  |
| Corner Post                | Montant d'Angle                   | 103.06      | 4           | 1825   |  |
| Corner Post Cap            | Chape de montant d'Angle          | 103.07      | 4           | 1825   |  |
| Intermediate Post          | Montant intermediaire             | 103.08      | 3           | 1825   |  |
| Vertical Brace             | Attache verticale                 | 103.09      | 10          | 1823   |  |
| Intermediate Post Cap      | Chape de Montant intermediaire    | 103.13      | 3           | 1825   |  |
| Door Post Cap              | Chape de Montant de Porte         | 106.04      | 2           | 1825   |  |
| Door Post                  | Montant De Porte                  | 106.05      | 2           | 1825   |  |
| Inter-Roof Panel           | Panneau Toit (Milieu)             | 201.3       | 8           | 1520   |  |
| Translucent Roof Panel     | Fenetre Toit                      | 205.3       | 2           | 1520   |  |
| L/H Front-R/H Rear Roof    | Panneau Toit Avant Gauche/Arrière | 203.29      | 2           | 1520   |  |
| R/H Front-L/H Rear Roof    | Panneau Toit Avant Droite/Arrière | 204.29      | 2           | 1520   |  |
| Left Hand Gable            | Pignon Gauche                     | 301         | 2           | 920    |  |
| Right Hand Gable           | Pignon Droite                     | 302         | 2           | 920    |  |
| Centre Gable               | Pignons Centraux                  | 305.3       | 2           | 995    |  |
| Base Rail                  | Rail Base                         | 401.22      | 2           | 2033   |  |
| Base Rail                  | Rail Base                         | 401.2       | 3           | 1833   |  |
| Base Rail                  | Rail Base                         | 401.14      | 1           | 1233   |  |
| Corner Gusset              | Gousset D'angle                   | 406         | 4           | 86     |  |
| Corner Gusset Stiffner     | Renfort De Gousset D'angle        | 407         | 4           | 150    |  |
| Front Anchor Bracket       | Bride d'angle devant              | 407EA       | 2           | 69     |  |
| Left/Right Hand Door Guide | Guide De Porte Gauche/Droite      | 408409.3 EA | 2           | 933    |  |
| Side Beam                  | Poutre Latérale                   | 501.2       | 2           | 1833   |  |
| Side Beam                  | Poutre Latérale                   | 501.22      | 2           | 2033   |  |
| Roof Beam                  | Poutre Toit                       | 502.2       | 6           | 1834   |  |
| Roof Beam                  | Poutre Toit                       | 502.22      | 6           | 2034   |  |
| Ridge Cover                | Faîtière                          | 503.02      | 4           | 615    |  |
| Ridge Cover                | Faîtière                          | 503.03      | 1           | 415    |  |
| Ridge Cover                | Faîtière                          | 503.07      | 2           | 490    |  |
| Gutter Splice              | Enture Gouttière                  | 504.00      | 2           | 125    |  |
| Gutter                     | Gouttière                         | 504.17      | 2           | 1744   |  |
| Gutter                     | Gouttière                         | 504.19      | 2           | 1944   |  |
| L/H Roof Beam Gusset       | Gousset De Poutre Faîtière Gauche | 505         | 2           | 145    |  |
| R/H Roof Beam Gusset       | Gousset De Poutre Faîtière Droite | 506         | 2           | 145    |  |
| Roof Beam Support          | Soutien De Poutre Toit            | 506.3       | 4           | 230    |  |
| Ridge Cover Cap            | Chape Faîtière                    | 507         | 2           | 160    |  |
| Left Hand Gutter End Cap   | Embout D'extrémité De Gouttière   | 508         | 2           | 45     |  |
| Right Hand Gutter End Cap  | Embout D'extrémité De Gouttière   | 509         | 2           | 45     |  |
| Left Hand Door             | Porte Gauche                      | 601         | 1           | 1816   |  |
| Right Hand Door            | Porte Droite                      | 602         | 1           | 1816   |  |
| Door Track                 | Glissière De Porte                | 603.63      | 2           | 1390   |  |
| Gable Brace                | Glissière De Pignon               | 603.18      | 4           | 1395   |  |
| Door Roller And Bracket    | Galet Et Bride De Porte           | 6071        | 4           | 30     |  |
|                            |                                   |             |             |        |  |
| Door Saddle                | Bride De Porte                    | 608.3 EA    | 1           | 1226   |  |
| Door Handle                | Poignée                           | 609 SL      | 2           | 100    |  |
| Door Pelmet                | Faîtière De Porte                 | 615.02      | 1           | 1264   |  |
| Door Brace                 | Porte Renforcee                   | 620.3       | 6           | 640    |  |

| ONDERDELENLIJST                  | TEILE-LISTE                             |             | MENGE | LÄNGE |  |
|----------------------------------|---|-------------|-------|-------|--|
| BESCHRIJVING VAN DE              | TEILE-BEZEICHNUNG                       | TEILNUMMER  | 1012  | MM    |  |
| Zijwandpaneel                    | Seitewandplatten                        | 101.17      | 12    | 1770  |  |
| Wandpaneel - achterkant          | Hinterseitewandplatten                  | 101.13      | 6     | 1370  |  |
| Wandpaneel - voorkant            | Vorderseitewandplatten                  | 101.07      | 6     | 720   |  |
| Hoekstijl                        | Eckpfosten                              | 103.06      | 4     | 1825  |  |
| Hoekstijlplaat                   | Eckpfostenverkleidung                   | 103.07      | 4     | 1825  |  |
| Mittienstijl                     | Mittelpfosten                           | 103.08      | 3     | 1825  |  |
| Raamstijl                        | Vertikalstütze                          | 103.09      | 10    | 1823  |  |
| Mittienstijlplaat                | Mittelpfostenverkleidung                | 103.13      | 3     | 1825  |  |
| Deurstijlplaat                   | Türpfostenverkleidung                   | 106.04      | 2     | 1825  |  |
| Deurstijl                        | Türpfosten                              | 106.05      | 2     | 1825  |  |
| Dak-Tussenplaatl                 | Dach-Zwischenplatten                    | 201.3       | 8     | 1520  |  |
| Doorzic                          | Dach-Oberlicht                          | 205.3       | 2     | 1520  |  |
| Dakplaat Linksvoor/Rechtsachter  | Dachplatten - Vorne Links Bzw. Hinten   | 203.29      | 2     | 1520  |  |
| Dakplaat Rechtssvoor/linksachter | Dachplatten - Vorne Rechts Bzw. Hinten  | 204.29      | 2     | 1520  |  |
| Smalle dak-tussenplaat           | Schmale Dach-Zwischenplatten            | 202.3       | 2     | 1520  |  |
| Geveltop -                       | Giebel - Vorne Links Bzw. Hinten Rechts | 301         | 2     | 920   |  |
| Geveltop -                       | Giebel - Vorne Rechts Bzw. Hinten Links | 302         | 2     | 920   |  |
| Geveltoppen - Midden             | Mittel-Giebel                           | 305         | 2     | 995   |  |
| Funderingsrail                   | Grundleiste                             | 401.22      | 2     | 2033  |  |
| Funderingsrail                   | Grundleiste                             | 401.2       | 3     | 1833  |  |
| Funderingsrail                   | Grundleiste                             | 401.14      | 1     | 1233  |  |
| Hoekinzetstuk                    | Hintere Eckenwinkel                     | 406         | 4     | 86    |  |
| Versterking van Hoekinzetstuk    | Eckenwinkelversteifung                  | 407         | 4     | 150   |  |
| Verankering Steun                | Eckenwinkelversteifungen                | 407EA       | 2     | 69    |  |
| Deurgeleider Links/Rechtsbuiten  | Linke/Rechte äußere Türführung          | 408409.3 EA | 2     | 933   |  |
| Zijbalk                          | Seitenträger                            | 501.2       | 2     | 1833  |  |
| Zijbalk                          | Seitenträger                            | 501.22      | 2     | 2033  |  |
| Dakbalk                          | Dachträger                              | 502.2       | 6     | 1834  |  |
| Dakbalk                          | Dachträger                              | 502.22      | 6     | 2034  |  |
| Nokplaat                         | Firstverkleidung                        | 503.02      | 4     | 615   |  |
| Nokplaat                         | Firstverkleidung                        | 503.03      | 1     | 415   |  |
| Nokplaat                         | Firstverkleidung                        | 503.07      | 2     | 490   |  |
| Regenggootverbinding             | Dachrinnenverbindungsstück              | 504.00      | 2     | 125   |  |
| Regenggoot                       | Dachtraufeverkleidung                   | 504.17      | 2     | 1744  |  |
| Regenggoot                       | Dachtraufeverkleidung                   | 504.19      | 2     | 1944  |  |
| Linkersteunplaat Nokbalk         | Linke Firstträgerwinkel                 | 505         | 2     | 145   |  |
| Rechtersteunplaat Nokbalk        | Rechte Firstträgerwinkel                | 506         | 2     | 145   |  |
| Nokbalk Steun                    | Dachtragbalken                          | 506.3       | 4     | 230   |  |
| NokplaatEindstuk                 | Firstverkleidungskappe                  | 507         | 2     | 160   |  |
| Eindkap                          | Linke Dachrinnen-Endkappen              | 508         | 2     | 45    |  |
| Eindkap                          | Rechte Dachrinnen-Endkappen             | 509         | 2     | 45    |  |
| Linkerdeur                       | Linke Tür                               | 601         | 1     | 1816  |  |
| Rechterdeur                      | Rechte Tür                              | 602         | 1     | 1816  |  |
| Deurrail                         | Türschienen                             | 603.63      | 2     | 1390  |  |
| Geveltop-Klamp                   | Giebel-Vorne Balken                     | 603.18      | 4     | 1395  |  |
| Deurglijder                      | Türschieber                             | 6071        | 4     | 30    |  |
|                                  |   |             |       |       |  |
| Deurslede                        | Türschwelle                             | 608.3 EA    | 1     | 1226  |  |
| Deurhendel                       | Türgriff                                | 609         | 2     | 100   |  |
| Raambedekking                    | Verbindung Teil                         | 615.02      | 1     | 1264  |  |
| Deurklamp                        | Türstütze                               | 620.3       | 6     | 640   |  |


WALL PANEL PANNEAU MURAL WANDPLATTEN WANDPANEEL  
 PAINEL DA PAREDE PANELES DE LA PARED




101.13 x 6




101.07 x 6





408409.3EA




103.06




620.3




504.00



504.17  
504.19




502.2  
502.22




505




506




506.3




103.07




103.13




103.08




106.05




106.04




615



603.63




203.29



204.29




205.3




201.3


ROOF PANEL PANNEAU TOIT DACHPLATTE DAKPLAAT  
 PAINEL DO TELHADO PANELES DEL TEJADO




503.02  
503.03  
503.07




608.3EA




603.18




501.2  
501.22




602




601




301x2  
302x2  
305x2



301 x 2




305.3 x 2




302 x 2

GABLES ARE PACKED IN PAIRS  
 TAKE APART WITH CARE





609 x 2



407EA x 4


406 x 4




15

6071 x 4


5X12mm x 4




407 x 2




508 x 2



509 x 2




507 x 2




8X9mm

1




M5x12mm

9




8X12mm

2




12X5mm


3




5



M8X70mm X 2




10




11X4mm

12




M8X50mm X 4




12X4mm

14



M10X50mm X 6



M8X19mm X 6



## INSTRUCTIONS .

Before starting, read through the assembly instructions carefully. Check thoroughly all the parts you have received against the parts list (page 1,2) and the diagram (page 3,4). Ensure that no parts are damaged.

### THINGS TO REMEMBER !

- 1. WEATHER WARNING ! DO NOT ERECT YOUR BUILDING ON A WINDY DAY. ANY BUILDING LEFT PARTIALLY CONSTRUCTED MAY BE SERIOUSLY DAMAGED (FIG.1).**
- 2. ALL ASSEMBLY OPERATIONS MUST TAKE PLACE ON A COMPLETELY LEVEL SURFACE (FIG. 1)**
- 3. UNLESS OTHERWISE STATED SCREWS AND FIBRE WASHERS (BAGS 1 AND 12) MUST BE USED IN ALL ASSEMBLY OPERATIONS.**
- 4. IT IS RECOMMENDED THAT YOU WEAR GLOVES WHEN ASSEMBLING THIS PRODUCT**
- 5. THE SHED SHOULD BE SECURELY ANCHORED TO A FIRM LEVEL BASE E.G. CONCRETE, PAVING SLABS, WOOD ETC FOR CONCRETE BASE SEE BELOW.**

### SITE PREPARATION CONCRETE.

1. Concrete should be laid a minimum of 75mm thick and at least 100mm greater than the overall size of the metal base frame at approx. 25mm above ground level. A sheet of heavy duty polythene placed under the base area will help prevent dampness rising from the ground into the shed. For concrete base measurements see fig. 2.

### NOTICE DE MONTAGE .

Avant de commencer à lire attentivement la notice de montage, vérifiez précisément si vous avez bien reçu toutes les pièces énoncées sur la liste page 1,2 ainsi que sur le schéma page 3&4. Assurez vous qu'aucune pièce n'a été endommagée.

### N'OUBLIEZ PAS !

- 1. TEMPÊTE DE VENT: NE JAMAIS MONTER VOTRE ABRIS PAR GRAND VENT. NE PAS LAISSER UN ABRIS PARTIELLEMENT MONTÉ, LES PIÈCES POUVANT ÊTRE ENDOMMAGÉES (FIG. 1).**
  - 2. TOUTES LES OPÉRATIONS DE MONTAGE DOIVENT ÊTRE RÉALISÉES SUR UNE SURFACE PLANE (fig 1).**
  - 3. UTILISER SUR TOUTES LES VIS À MÉTAUX D'ASSEMBLAGE**
- ### PREPARAÇÃO DA LAJE EM BETÃO.

(SAC NO 1) LES RONDELLES D'ÉTANCHÉITÉ EN FIBRE (SAC NO 12).

**4. IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS DE TRAVAIL PENDANT LE MONTAGE.**

**5. L=ABRI DOIT ETRE FIXE AU SOL SUR UNE SURFACE PLANE, PAR EXEMPLE, BETON, DALLES EN BETON, BOIS ETC. POUR UNE SURFACE DE BETON, VOIR CI-DESSUS.**

### PRÉPARATION DE LA DALLE:

1. Le béton doit être coulé sur une épaisseur de 75mm, et dépasser de 100mm la hauteur du profilé de base soit 25mm au dessus du niveau du sol. L'utilisation d'une toile de polythène épaisse et résistante, placée sous la base aidera à empêcher l'humidité de monter du sol dans l'abri. Pour les dimensions de la dalle en béton, vous reporter à la fig. 2.

### MONTAGEANLEITUNG.

#### VOR BEGINN:

1. Machen Sie sich mit den Montageanweisungen vertraut.  
2. Überzeugen Sie sich an Hand der Teileliste (Seite 1,2) und der Schaubilder (seite 3,4), ob alles vollständig ist und die Teile nicht beschädigt sind.

#### WICHTIG

- 1. STELLEN SIE DAS HAUS NICHT AN EINEM STÜRMISCHEN TAG AUF. JEDES HAUS WÜRDE UNTER SOLCHEN WETTERBEDINGUNGEN BESCHÄDIGT WORDEN.**
- 2. DER GARTENSCHUPPEN MUß AUF EINER VOLLSTÄNDIG EBENEN FLÄCHE ERRICHTET WERDEN.**
- 3. SOFERN NICHT ANDERS ANGEZEIGT BENÜTZEN SIE DIE SCHRAUBEN UND WASSERDICHTEN FASERSCHEIBEN (BEUTEL 1 & 12) BEI ALLEN MONTAGEGÄNGEN.**
- 4. ES WIRD EMPFOHLEN, HANDSCHUHE BEI DER MONTAGE ZU TRAGEN.**
- 5. DAS HAUS MUß AUF EINER FESTEN EBENEN FLÄCHE VERANKERT WERDEN, Z.B. AUF BETON, BETONPLATTEN, HOLZ. BEI BETONFLÄHEN SEHEN SIE UNTEN.**

### VORBEREITUNG DES BETONFUNDAMENTS:

Die Betonplattform soll mindestens 70-80mm stark und mindestens 100mm länger und breiter als der metall-grundrahmen sein. die plattform sollte außerdem mindestens 25mm über dem boden sein. Ein laken aus hochleistungskunstsstoff unter dem fundament wird dazu helfen, feuchtigkeit vorzubeugen, die von der erde in den schuppen

1. A camada de betão deverá ter uma espessura mínima de 75mm e ocupar uma área pelo menos 100mm

hineindringt.

### BOUWHANDLEIDING.

Voordat U met de bouw begint, maakt U zich dan eerst goed vertrouwd met de bouwaanwijzingen. Kruis alle ontvangen onderdelen op de onderdelenlijst (pagina 1,2) en diagram (pagina 3&4) aan. Controleer of de onderdelen niet zijn beschadigd.

### BELANGRIJK !

- 1 MONTEER UW SCHUUR NIET OP EEN WINDERIGE DAG. DE KANS DAT ER TÏDENS HET MONTEREN BESCHADIGINGEN ONTSTAAN IS DAN ZEER GROOT AANWEZIG (Afb 1).**
- 2 DE BOUW DIENT UITGEVOERD TE WORDEN OP EEN GEHEEL VLAKKE ONDERGROND (Afb 1)**
- 3 TENZY ANDERS AANGEGEVEN MOETEN BIJ HET MONTEREN DE SCHROEVEN EN VEZELRINGEN UIT (Zak 1 en 12) WORDEN GEBR UIKT.**
- 4. HET IS AAN TE RADEN HANDSCHOENEN BIJ HET MONTEREN TE DRAGEN.**

### VOORBEREIDING VAN DE BOUWPLAATS VAN BETON

1 Het beton dient minimaal 75mm dik te worden gelegd. Ongeveer 25mm boven grondniveau dient het beton minstens 100mm breder te zijn dan de totale maal van het metalen funderingsraam.  
Afb. 2.

### INSTRUÇÕES DE MONTAGEM.

Antes de começar, leia atentamente as instruções de montagem. Verifique cuidadosamente todas as peças que recebeu confrontando-as com a lista (página 1,2) e com o diagrama (páginas 3,4). Certifique-se que nenhuma peça está danificada

### NÃO ESQUEÇA !

- 1. AVISO DE TEMPESTADE! NÃO PROCEDA À MONTAGEM DO SEU ABRIGO NUM DIA VENTOSO. QUALQUER ABRIGO DEIXADO PARCIALMENTE MONTADO PODE FICAR SERIAMENTE DANIFICADO (FIG. 1).**
- 2. TODAS AS OPERAÇÕES DE MONTAGEM DEVEM SER EFECTUADAS NUMA SUPERFÍCIE COMPLETAMENTE NIVELADA (FIG. 1).**
- 3. SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO, OS PARAFUSOS E ANILHAS EM FIBRA (SACOS 1E12) DEVEM SER UTILIZADOS EM TODAS AS OPERAÇÕES DE MONTAGEM.**
- 4. RECOMENDA-SE USAR LUVAS DURANTE A MONTAGEM DESTE PRODUTO.**

mais larga que a dimensão global da estrutura metálica da base e ficar aproximadamente 25mm

acima do nível do chão. Uma tela de polietileno resistente ao desgaste colocada sob a área da base irá ajudar a prevenir a subida de humidade proveniente do chão do abrigo. Para as medidas da base em betão veja a Fig. 2.

### **INSTRUCCIONES DE MONTAJE.**

Antes de comenzar lea detenidamente las instrucciones de montaje. Compruebe que estén todas las piezas enumeradas en la lista de elementos (página 1,2) y en los diagramas (páginas 3 y 4). Asegúrese además de que ningún elemento esté dañado.

#### **1. PRESTE ATENCIÓN A LA**

**METEOROLOGÍA. NO INTENTE LEVANTAR EL EDIFICIO EN UN DÍA DE VIENTO. CUALQUIER COMPONENTE QUE QUEDE A MEDIO MONTAR PUEDE SUFRIR DAÑOS IMPORTANTES. (FIG. 1).**

**2. TODAS LAS OPERACIONES DE MONTAJE DEBEN DE REALIZARSE SOBRE UNA SUPERFICIE TOTALMENTE PLANA Y AL MISMO NIVEL. (FIG. 1)**



**3. A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO SE DEBE DE HACER USO DE TORNILLOS Y ARANDELAS DE FIBRA (BOLSAS 1 Y 12) EN TODAS LAS OPERACIONES DE MONTAJE.**

**4. SE RECOMIENDA EL USO DE GUANTES DURANTE EL MONTAJE ESTE PRODUCTO.**

### **PREPARACIÓN DEL LUGAR EL HORMIGÓN.**

**1.** En primer lugar, debe extender una capa de hormigón de al menos 75mm de ancho y al menos 100mm mayor que el total del armazón de la base de metal y con 25mm sobre el nivel del suelo. Una pieza de policeno especial resistente que pueda situar bajo la base ayudará a evitar que la humedad del suelo llegue a la nave. Para las medidas de la base de hormigón vea la fig 2.





WASHERS TO BE USED ON ALL SCREWS  
 VEZELRINGEN VOOR GEBRUIK ONDER ALLE SCHROEVEN  
 RONDELLES POUR TOUTES LES VIS  
 FASER SCHEIBEN FÜR VERWENDUNG MIT ALLEN SCHRAUBEN  
 ARANDELAS QUE DEBEN USARSE CON TODOS LOS TORNILLOS  
 ANILHAS PARA SEREM UTILIZADAS EM TODOS OS PARAFUSOS








FIG. 1












X 2


BASE DIMENSION  
3020mm




FIG. 2



FRONT      DEVANT  
 VOORKANT    VORDERSEITE  
 FRENTE










602

609

601





INSIDE  
A L'INTERIEUR  
INNENSEITE




609

602













601



INSIDE  
A L'INTERIEUR  
INNENSEITE

620





1750mm From 7mm Hole in 103.06 to 7mm hole in 10308



1750mm VOM 7mm LOCH IN 103.06 BIS ZUM 7mm LOCH IN 10308



1750mm AU TROU DE 7mm DANS LE 103.06 AU TROU DE 7mm DANS LE 10308

700mm From 7mm Hole in 103.06 to 7mm hole in 10605


700mm VOM 7mm LOCH IN 103.06 BIS ZUM 7mm LOCH IN 10605

700mm DU TROU DE 7mm DANS LE 103.06 AU TROU DE 7mm DANS LE 10605












TOP  
OBEN  
EN HAUT







103.09

101.13



# MODEL 1012















ENSURE ROOF FRAME IS "SQUARE" BEFORE SECURING PANELS

EQUARREZ LE METIER AVANT DE FIXER LES PANNEAUX



DACHRAHMEN RECHTWINKLIG VOR DACHPLATTEN FESTZUMACHEN






FRONT  
VOORKANT  
DEVANT  
VORDERSEITE  
FRENTE


FRONT  
 VOORKANT  
 DEVANT  
 VORDERSEITE  
 FRENTE








204    201    201    201    201    201    201    201    205    203













DOOR ADJUSTMENT  
TURHOHE  
REGLAGE DES PORTES





- BAG NO. 5 PLASTIC TIPS USED ON EXPOSED SCREW POINTS  
 ON INSIDE WALLS  
 SAC NO. 5 CAPUCHONS EN PLASTIQUE POUR POINTES DE VIS  
 NUES SUR LES PAROIS INTERIEURES  
 BEUTEL NO. 5 PLASTIK-AUFSTECKHUTCHEN FUR DIE  
 SCHRAUBENSPIZEN AN DEN INNENWANDEN  
 ZAK NO. 5 PLASTIC DOPJES VOOR SCHROEFUITEINDEN AAN  
 DE BINNENWAND  
 BOLSA NO. 5 TAPONES DE PLASTICO PARA UTILIZAR EN PUNTOS DONDE  
 QUEDE EXPUESTO EL TORNILLO EN LAS PAREDES INTERIORES  
 SACO NO. 5 PONTEIRAS PLASTICAS PARA PONTAS DE PARAFUSOS  
 EXPOSTAS NAS PAREDES INTERIORES

## Contact information

Austria



Belgium



Croatia



Denmark



Estonia



Finland



France



Germany



Ireland



Italy



Latvia



Lithuania



Nederland



Norway



Poland



Portugal



Spain



Sweden



Switzerland



UK

